Baby Lock
Sewing Accessories

Serger Trolley

(BLSTF2-SM)

A Baby Lock serger needs a trolley that can easily accommodate it. This easy-rolling trolley bag is exactly what you need! It's the perfect way to take your machine to guild meetings, classes, events and more. Made with reinforced padding and 600 denier polyester fabric, it features a four-wheel base that includes four multi-directional wheels. For ground travel only, not approved for airline use.

Trolley:
16-1/4" L x 15" W x 14-3/4" D



Trolley Instructions:

Follow these instructions to use the trolley in the safest way for your machine

1. The trolley arrives completely collapsed.
2. Lift the side walls and then lift the Velcro® flap on the walls.



3. Lift the front and back walls and connect them to the framed sidewall.



4. Stretch the Velcro flap over the wall.



5. **IMPORTANT:** Machines will only fit into the trolley in one direction.
6. Insert the machine with front facing padded machine cover flap so it folds over the machine.



7. Put the handle down, fasten the padded machine cover flap over the top of machine, closing it with the Velcro strap.
8. **IMPORTANT:** Machine must be centered in the travel bag for even weight distribution and ensure the trolley will roll smoothly without potential for tipping.



continued

Trolley Instructions *continued*:

Accessories and Trolley Bag pockets:

9. Three interior mesh pockets (one large and two small)
10. Two large zippered exterior pockets
11. Use elastic straps to hold lid open while loading and unloading and to secure lid when closed.
12. Four multi-directional wheels remove easily for storage or stationary usage.
13. To remove wheels: turn over trolley, push in the yellow button and pull up on the wheel.



145. **IMPORTANT:** Make sure trolley is completely empty before turning it over.

Lifting and Pulling:

15. To lift the trolley, use the handles on each end or the center straps. Be sure to use proper methods of lifting to prevent injury.
16. You may also use buckle straps to lift bag.



17. To pull the trolley, release the strap around the telescoping handle.
18. Secure strap around the telescoping handle to load and unload and prevent tripping hazards.

WARNING

Use trolley only as intended. Do not allow children to play on or inside. Do not use trolley as a wagon.

baby lock

FOR THE LOVE OF SEWING

www.BabyLock.com

Brought to You by Tacony Corporation®.

Petit Chariot Serger

(BLSTF2-SM)

Une surjeteuse Baby Lock a besoin d'un chariot qui puisse facilement s'y adapter. Ce sac de transport facile à rouler est exactement ce dont vous avez besoin! C'est le moyen idéal pour emmener votre machine à des réunions de guilde, à des cours, à des événements et plus encore. Fabriqué avec un rembourrage renforcé et un tissu en polyester de 600 deniers, il se compose de quatre roues comprenant quatre roues multidirectionnelles. Pour les voyages au sol seulement, non approuvé pour les vols.

Chariot:
40.64cm (16-1/4") L x 38.1cm (15") L x 35.56cm (14-3/4") P



Instructions pour utiliser le Chariot:

Suivez ces instructions pour utiliser le chariot de la manière la plus sûre pour votre machine.

1. Le chariot arrive complètement effondré.
2. Soulevez les parois latérales, puis le rabat en Velcro® sur les parois.



3. Soulevez les murs avant et arrière et connectez-les à la paroi latérale encadrée.



4. Étirez le rabat en Velcro® sur le mur.



5. Retirez le support de fil sur les Sergers Triumph, Ovation et Accolade. Ils ne tiendront pas avec le filetage en place et constituent un risque de dommage.
6. **IMPORTANT:** les machines ne rentreront dans le chariot que dans un sens.



7. Insérez la machine avec le rabat de protection de la machine rembourré faisant face au devant afin qu'elle se replie sur la machine.
8. Abaissez la poignée, fixez le rabat de protection de la machine sur le dessus de la machine, en le fermant avec la bande Velcro®.



9. **IMPORTANT:** La machine doit être centrée dans le sac de voyage pour une répartition uniforme du poids et pour garantir que le chariot roule sans à-coups, sans risque de renversement.

suite

Accessoires et Pochettes du Sac Chariot:

10. Trois poches intérieures en filet (une grande et deux petites)
11. Deux grandes poches extérieures à glissière
12. Utilisez des sangles élastiques pour maintenir le couvercle ouvert lors du chargement et du déchargement et pour le verrouiller une fois fermé.
13. Quatre roues multidirectionnelles se retirent facilement pour le stockage ou une utilisation stationnaire.
14. Pour retirer les roues: retournez le chariot, appuyez sur le bouton jaune et tirez sur la roue.



15. **IMPORTANT:** Assurez-vous que le chariot est complètement vide avant de le retourner.

Levage et traction:

16. Pour soulever le chariot, utilisez les poignées situées à chaque extrémité ou les sangles centrales. Veillez à utiliser les méthodes de levage appropriées pour éviter les blessures.
17. Vous pouvez également utiliser des sangles à boucle pour soulever le sac.



18. Pour tirer le chariot, relâchez la sangle autour de la poignée télescopique.
19. Attachez la sangle autour de la poignée télescopique pour charger et décharger et éviter les risques de trébuchement

ATTENTION

Utilisez le chariot uniquement comme prévu. Ne laissez pas les enfants jouer sur ou à l'intérieur. Ne pas utiliser le chariot comme un wagon.

baby lock

POUR L'AMOUR DE LA COUTURE